C2PL1

CENTRAL AUTONOMA DE 2 PUERTOS

Central autónoma con 2 puertos de conexión. Dispone de 2 baterías de Litio reemplazable CR2450 de 3v,las cuales se pueden sustituir con facilidad y cuya duración aproximada alcanza los 2 años. Consta de 2 puertos de conexión tipo miniUSB para la conexión de los sensores. El control de la central se realiza mediante un mando RF(MDL1) que es compatible únicamente con este modelo. Esta central lleva un sistema antisabotaje en la base que impide su manipulación.

Figura.2

Figura.3

CARACTERISTICAS

- BATERIA DE LITIO REEMPLAZABLE.
- AUTONOMIA DE 2 AÑOS.
- SIRENA INTERNA 100dB.
- SISTEMA ANTISABOTAJE.
- FABRICADO EN PLASTICO ABS.
- CONEXION CON MANDO RF(MDL1)
- NO FUNCION DE CARGA.
- REDUCIDAS DIMENSIONES.
- FACIL MANEJO E INSTALACIÓN.
- SENSORES INTERCAMBIABLES.
- LEDS INDICADORES DE ESTADO

C2PL1
Central autonoma 2 puertos

FUNCIONAMIENTO BASICO

Primero se fijara la central el expositor mediante la cinta de doble cara incluida en la base de la misma.A continuación se conecta los sensores a la central y los sensores propiamente dicho a los equipos a proteger.Conectamos el sistema con el mando MDL1(fig.1) pulsando la tecla “ON”,la central emitirá un pitido largo indicando su activación.Al despegar el sensor del equipo protegido o separar la central del expositor se producirá una alarma la cual desconectaremos pulsando la tecla “OFF” del mando.Una vez que volvamos a fijar la central o el sensor,pulsaremos nuevamente la tecla “ON” del mando MDL1 para volver a activar la central.Para desconectar “Totalmente” el sistema,pulsaremos la tecla “OFF” del mando RF,la central emitirá 2 pitidos cortos indicando su desactivación.Las baterías se sustituyen quitando los 3 tornillos de fijación situados en la base de la central.

MUY IMPORTANTE:

-Mensualmente comprobaremos el correcto funcionamiento del sistema,desconectando uno de los sensores del conector de la central,lo cual provocara una alarma y nos confirmara el buen funcionamiento del sistema.Si el sonido de la sirena es muy bajo,tendremos que sustituir las baterías.

-Para desconectar el sistema acercaremos el mando RF MDL1 (fig.1) a menos de 1 centimetro de la central.

SUSTITUCIÓN DE LAS BATERIAS:

-Quitaremos el adhesivo de la base para descubrir los 3 tornillos(fig.2).

-Sacamos los 3 tornillos,levantamos la tapa y accederemos a las baterías. Las sustituiremos por las nuevas(CR2450).

Figura.1

ACERO Y BELLON se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso

FABRICANTES

Somos fabricantes de sistemas antihurto para la prevención de perdidas. Nuestro departamento de ingeniería diseña nuevas aplicaciones en función de las necesidades de nuestros clientes.

VISITE NUESTRA WEB

www.aceroybellon.com

Aquí podrá encontrar :

Vídeos demostrativos

Folletos comerciales

Tarifas de Precios

y mucho mas.

ACERO Y BELLON S.L.

Avd de la Industria,38.Nave C20

28823 Coslada(Madrid)

Telf. 0034 91 776 99 77

Fax 0034 91 760 29 96

aceroybellon@aceroybellon.com

www.aceroybellon.com